

Material list / Список материалов

Indoor Termination / Концевая муфта для внутренней установки

No	Quantity Кол-во	Description	Описание	92-EB 62-1RUS	92-EB 63-1RUS	92-EB 64-1RUS
1	3	QT II Termination body w/grease	QT II Концевая муфта с гелем	J325T	K325T	L325T
2	3	Cold Shrink Tube	Холодноусаживаемая трубка	-	-	24,4×127×83,3 мм
3	1	Scotch 70 Tape	Лента Scotch® 70	25 мм x 9м	25 мм x 9м	25 мм x 9м
4	3	Mastic Tape 2230	Мастичная лента 2230	20 мм x 152 мм	20 мм x 152 мм	20 мм x 152 мм
5	1	Vinyl Tape	Лента ПВХ	15 мм x 10 м	15 мм x 10 м	15 мм x 10 м
6	1	Cable Preparation Kit	Набор для разделки кабеля	CC-2	CC-2	CC-2
7	3	Cable tie	Кабельный хомут			
8	1	Microfiber cloth	Салфетка из микрофибры			
9	1	Comfort grip gloves	Перчатки с защитным покрытием			
10	3	Finger Glove	Резиновая перчатка			
11	1	Installation Instruction, Russian	Инструкция на русском языке	AABBCC48563	AABBCC48563	AABBCC27369
12	1	Material list	Список материалов	AABBCC27989	AABBCC27989	AABBCC27989
AABBCC27989					Issue:	
					Выпуск: 5	
					Дата: 03.06.2015	